



RALLY WALLS

Przygotowanie ściany pod tapetę

Fototapety oraz naciągi Rally Walls to świetny pomysł na odmianę Twojego wnętrza. Odpowiednio przygotowana ściana jest podstawą uzyskania efektu końcowego nawet dla najbardziej wymagających!

Przed przystąpieniem do prac, ściana w Twoim wnętrzu musi być:

- Pozbawiona pyłu oraz kurzu
- Odtłuszczona
- Zagruntowana
- Idealnie gładka
- Sucha



Przygotowanie ściany w nowym mieszkaniu / domu

Jeśli Twoja ściana była szpachlowana gładzią, powinna być wygładzona. Im gładsza jest ściana, tym lepszy efekt końcowy osiągniemy po montażu tapety. Następnym krokiem jest konieczność zagruntowania ściany, gruntem głęboko penetrującym białym - najlepiej dwa razy.

Pamiętaj przed przystąpieniem do montażu ściana musi być w pełni sucha.



Przygotowanie ściany w starym mieszkaniu / domu

1. Krokiem pierwszym będzie ocenienie ściany w używanym lokalu, musimy ocenić stan ściany. Jeśli w ścianie są ubytki, umieszczone gwoździe, kołki lub inne elementy należy je usunąć i zaspachlować ubytki.
2. Następnie po wyschnięciu szpachli ściana powinna być zmatowiona papierem ściernym i oczyszczona z pyłu.
3. Ściana musi zostać zagruntowana. Należy użyć gruntu głęboko penetrującego. Należy nałożyć dwie warstwy. Do uzyskania w pełni zadowalającego efektu, ściana powinna być jednolita. W innym przypadku różnice mogą być widoczne po montażu tapety/naciągu.

Polecamy pomalowanie ściany farbą lateksową lub ceramiczną po wcześniejszym zagruntowaniu na biało. Pamiętaj, że przed przystąpieniem do montażu ściana musi być w pełni sucha.



Przydatne informacje:

1. Jeśli ściana, na której ma być położona tapeta graniczy ze ścianami o innych kolorach, należy krawędzie tej ściany pomalować kilkumilimetrową warstwą koloru ściany sąsiadującej. Da to lepszy efekt.
2. Zakryj przed klejem wszystkie elementy ściany, które mogą być ubrudzone. Przykładowo drewno, kamień, metale itp.
3. Gniazdka i kontakty zdemontuj przed pracami.
4. Zabezpiecz lub odsuń wszelkie meble od ściany, na której będzie położona tapeta.
5. Gruntuj bardzo dokładnie i obfitą warstwą. Oszczędzanie wpłynie na jakość położenia i efekt końcowy.
6. Gruntowaną ścianę najlepiej odłóż na 24 godziny do pełnego jej wyschnięcia.
7. Oklejana powierzchnia powinna mieć co najmniej 12°C.